

FOREO



IRIS™

ماساژور و درخشان کننده‌ی

چشم

راهنمای کامل کاربران



شروع کار

در همین ابتدا به شما تبریک عرض می‌کنیم که با خرید دستگاه آیریس فوریو، برای داشتن چشمانی جوان‌تر و شاداب‌تر نخستین گام را به درستی برداشته‌اید. پیش از آنکه از همه‌ی مزایای این تکنولوژی پیشرفته‌ی مراقبت-پوستی برخوردار گردید، لطفاً چند دقیقه‌ای حوصله بفرمایید و این راهنما را به دقت مطالعه کنید.

تذکر: از این دستگاه تنها به منظور موارد ذکر شده در این راهنما استفاده کنید.

استفاده از آیریس

روتین کامل یک دقیقه زمان می‌برد (۳۰ ثانیه برای هر چشم) و باید روزی دوبار انجام شود.

ویژگی‌ها

- تکنولوژی تی-سانیک تناوبی: حرکت ضربانی منحصر به فرد، الهام گرفته از ماساژ چشم با ضربات آرام نوک انگشتان.
- دارای دو حالت متفاوت که متناسب با نیازهای شما قابل تنظیم و سفارش شدن هستند:
- حالت اسپا (Spa Mode): از آمیختن حرکات ضربانی با پالس‌های ظریف، درمانی تخصصی در حیطه‌ی زیبایی می‌آفریند. مناسب برای پوست‌هایی که علائم پیری در آن‌ها آشکارتر است.
- حالت پیور (Pure Mode): این حالت، با الهام از ماساژ دستی چشم، تنها حرکات ضربانی را با ملایمت به پوست منتقل می‌کند، تا به ناحیه‌ی اطراف چشم آسیب نرسد. مناسب برای پوست‌هایی که علائم پیری در آن‌ها در حال نمایان شدن است.
- دارای هشت درجه‌ی شدت برای راحتی بیشتر: شدت هر یک از دو حالت می‌تواند توسط دکمه‌های + و - زیاد یا کم شود. افزون بر این، دستگاه انتخاب شما را برای دفعات بعد به خاطر می‌سپارد.
- سیلیکون بافت‌دار: شرایط بهینه برای راحتی بیشتر در دست گرفتن دستگاه (تنها در مورد آیریس سیاه).
- کاملاً ضد آب: دارای پورت شارژر حفاظت شده، که تمیز کردن آن بسیار آسان است و حتی می‌توانید بنا به میل خود در حمام و زیر دوش نیز از آن استفاده کنید.
- مجهز به تایمر هماهنگ با دستگاه: ارسال پالس‌ها پس از ۳۰ ثانیه متوقف می‌گردد، که نشانگر آغاز زمان درمان چشم دیگر است. پس از یک دقیقه و به نشانه‌ی پایان کامل درمان، ارسال پالس‌ها سه بار متوالی متوقف گردید، چراغ نشانگر نور ثابتی ساطع می‌کند.
- فوریو برای جلوگیری از استفاده‌ی بیش از حد در هر یک از دو حالت پس از سه دقیقه خود به خود خاموش می‌گردد.

انتخاب حالت

- برای روشن کردن آیریس، یکبار دکمه‌ی میانی را بفشارید. با روشن شدن، دستگاه خودبه‌خود روی حالت اسپا (Spa Mode) خواهد بود.
- با فشردن دوباره‌ی دکمه‌ی میانی، حالت پیور (Pure Mode) فعال می‌گردد.
- برای خاموش کردن آیریس، یکبار دیگر دکمه‌ی میانی را بفشارید.

توجه: ممکن است هنگامی که ماساژور چشم آیریس را برای نخستین بار از جعبه خارج می‌کنید، قفل باشد. با فشردن همزمان دکمه‌ها + و - به مدت سه ثانیه، قفل را باز کنید. چراغ نشانگر به نشانه‌ی باز شدن قفل چشمک خواهد زد.

شیوهی کار با آیریس

تنها یک دقیقه هر صبح و اول شب، برای داشتن چشمانی شاداب تر و جوان تر.



ریلکس باشید

پس از یک دقیقه، روتین کامل شده است.



دستگاه را روی ناحیهی اطراف چشم از مرکز به بیرون، و زیر و بالای چشم بکار ببرید. ۳۰ ثانیه روی یک چشم و ۳۰ ثانیه روی چشم دیگر.



ماساژ بدهید



کرم بزنید

کرم یا سرم چشم همیشگی تان را در اطراف چشم بمالید

احتیاط: آیریس تنها باید روی نواحی زیر چشم و زیر ابرو بکار برود و هرگز نباید با پلک و خود چشم تماس داشته باشد.

شارژ کردن

شارژر را در پورت شارژر USB وارد کنید. صفحهی نمایشگر LED آیریس به نشانهی در حال شارژ بودن باتری به طور مداوم شروع به چشمک زدن خواهد کرد. هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شود (پس از تقریباً ۱ ساعت)، صفحه نمایشگر نور ثابتی ساطع می کند. وقتی شارژ رو به اتمام است، نمایشگر LED آیریس نور سفید چشمک زن ساطع می کند.

توجه: هرگز از دستگاه، شارژر یا کابل شارژ خراب استفاده نکنید. در هنگام شارژ، از خشک بودن شارژر اطمینان حاصل نمایید و آیریس را در مکان هایی که احتمال فرو رفتن دستگاه یا شارژر در آب وجود دارد خودداری نمایید. تنها شارژر مخصوصی را که فوریو برای آیریس طراحی کرده استفاده نمایید. همواره آیریس را پیش از نخستین استفاده شارژ کنید. هنگام شارژ شدن از دستگاه استفاده نکنید و آن را بیشتر از ۲۴ ساعت شارژ نکنید.

تمیز کردن، نگهداری و ایمنی

طول عمر آیریس شما در صورت نگهداری و مراقبت مناسب تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

همیشه آیریس را پس از استفاده به طور کامل تمیز کنید. سطح آن را با آب و صابون شسته، با آب گرم آبکشی نمایید. سپس آن را با یک دستمال یا پارچهی بدون پرز خشک کنید. هرگز از پاک کننده های حاوی الکل، پترول یا استون استفاده نکنید، زیرا ممکن است موجب آزردهی پوست گردد. از بکار بردن سرم ها و کرم های بر پایه ی خاک و سیلیکون همراه با فوریو اجتناب کنید.

از گذاشتن آیریس در مقابل نور مستقیم خورشید اجتناب کنید و آن را در معرض گرمای شدید و یا آب جوش قرار ندهید.

به دلایل بهداشتی، توصیه می کنیم آیریس خود را با دیگران بطور اشتراکی استفاده نکنید. فرایند درمان با آیریس علی الاصول باید راحت و بدون دشواری باشد، اگر در حین درمان با ناراحتی یا دشواری خاصی مواجه شدید، بی درنگ درمان را متوقف کرده و با پزشک خود مشورت نمایید. توصیه می کنیم در هر یک از دو حالت در یک نوبت بیش از سه دقیقه از آیریس استفاده نکنید. به ویژه هنگام استفاده از دستگاه برای نواحی زیر چشم بسیار دقت کنید، و مراقب باشید دستگاه با پلک ها یا خود چشم برخورد نکند.

توجه: هنگام استفاده از دستگاه توسط، برای یا در نزدیکی کودکان، نظارت بزرگترها ضروری است.

رفع مشکلات احتمالی

صفحه نمایشگر LED در زمان اتصال شارژر پالس ندارد؟

- ج) باتری کاملاً شارژ شده، برای ۱۰۰ روتین ماساژ کامل چشم آماده است.
- ج) باتری به طور کامل خالی شده و چند دقیقه‌ای زمان لازم است تا کابل شارژ را شناسایی کند.
- ج) کابل شارژر به طور صحیح متصل نشده است. پریز دیوار و پورت شارژر را بررسی کنید.

هنگامی که دکمه‌ی میانی را می‌فشارید آیریس فعال نمی‌شود؟

- ج) باتری خالی است. آیریس خود را دوباره شارژ کنید.
- ج) دستگاه قفل است. با نگه داشتن همزمان دو دکمه‌ی + و - قفل آن را باز کنید.

آیریس خاموش نمی‌شود و / یا دکمه‌های رابط دستگاه کار نمی‌کنند؟

- ج) ریزپردازشگر موقتا درست کار نمی‌کند. کابل شارژر را متصل کنید تا کارکرد دستگاه به حالت اولیه‌ی خود بازگردد.

بافت سطوح سیلیکونی آیریس چسبناک یا چابایی شده است؟

- ج) استفاده از دستگاه را متوقف کنید. سیلیکون ماندگاری بالایی دارد، اما تحت شرایط خاصی دچار فرسایش می‌گردد. برای جلوگیری از این امر به بخش‌های تمیز کردن و ایمنی در همین دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

اگر پاسخ سؤال خود را در این بخش نیافتید، یا هر سؤال دیگری درباره‌ی عملکرد دستگاه داشتید، لطفاً به سایت [آمیٹیس تجارت ماندگار](#)، نمایندگی انحصاری فوریو در ایران مراجعه کنید.

ضوابط و شرایط ضمانت

ضمانت محدود دو ساله

فوریو این محصول را به مدت دو سال پس از تاریخ اصلی خرید در قبال نقائص مربوط به طرز کار و مواد سازنده ضمانت می‌کند. اگر متوجه عیب یا کاستی در دستگاه شدید و در مدت تعیین شده برای ضمانت فوریو را در جریان بگذارید، بنا به صلاحدید خود، فوریو دستگاه را به صورت کاملاً رایگان تعویض خواهد کرد.

این ضمانت، اجزائی از دستگاه را پوشش می‌دهد که در عملکرد دستگاه دخیل هستند. این ضمانت شامل خرابی یا افت صرفاً ظاهری دستگاه به خاطر فرسودگی ناشی از استفاده‌ی طولانی مدت، یا خرابی‌های ناشی از تصادف، استفاده‌ی نادرست یا بی‌دقتی نمی‌گردد. هرگونه تلاشی برای از هم باز کردن اجزاء دستگاه یا متعلقات آن موجب ابطال و فسخ ضمانت می‌گردد.

برای مطالبه ضمانت، باید شواهد و گواهی‌های معقول ارائه کنید مبنی بر اینکه تاریخ ادعا در بازه‌ی زمانی ضمانت قرار می‌گیرد. برای این منظور، لطفاً رسید خرید دستگاه را تا انتهای بازه‌ی زمانی ضمانت پیش خود نگه دارید.

مشخصات فنی

ماده تشکیل دهنده: سیلیکون ایمن برای بدن

رنگ: صورتی، سرخابی، سبز، مشکی

وزن: ۷۰ گرم

باتری: Li-Ion 200 mAh 3.7 V

مدت زمان قابل استفاده: تا ۱۰۰ مرتبه

استندبای: ۹۰ روز

فرکانس: ۱۲۰ هرتز

حداکثر میزان صدا: ۵۰ دسی بل

